



AÇIKLAMA

KUMANDA TANITMA

Alıcıya kumanda tanıtmak için kart üzerindeki yükleme butonuna 3 sn basılı tutunuz, alıcı üzerindeki yeşil led ışığı yandığında alıcı yükleme konumuna geçecektir. Kumandanın tanıtmak istediğiniz herhangi bir tuşuna basınız, yükleme tamamlandığında led ışık sönecektir.

Alıcının çekim alanında tanımlı bir kumandanın 3 no'lu tuşuna 5sn basılı tutunuz. Tanıtmak istediğiniz yeni kumandanın herhangi bir tuşuna 1sn basınız. Alıcı yeni kumandanızı tanımış olacaktır.

ALICI RESETLEME

Alıcının elektriğini kesiniz. Alıcının üzerindeki butona basılı tutunuz. Elektriğini tekrar veriniz. 10sn bekleyin alıcının üzerindeki kırmızı led ışığı yanıp sönecektir. Alıcı resetlenmiş olacaktır.

ÖZELLİKLER

| MODEL: SNX 6020-TRF KEPENK ALICISI | |
|------------------------------------|---|
| MATERYAL | DIŞ ORTAM İP-66 SU GEÇİRMEZ |
| KANAL SAYISI | 2 KANAL |
| KLEMENS GİRİŞLERİ | <ul style="list-style-type: none">L/NMOTOR YUKARI/AŞAĞIMANUEL BUTONFOTOSEL |
| KOD YAPISI | Fix Code, Rolling Code, Copping |
| KUMANDA KAYIT | 500 KUMANDAYA KADAR |
| KUMANDA KAYIT TÜRÜ | Kayıt Butonu ile ve/veya uzaktan Akıllı Kayıt ile |
| ÇALIŞMA VOLTAJİ | 220V AC 10A |
| KONTAJK ÇIKIŞI | 2 KANAL MOTOR |
| ÖLÇÜLERİ | 92*57*26 |
| AĞIRLIK | 220gr |
| KULLANIM ALANI | Garaj Kapıları, Otomatik Kapılar, Güvenlik, Otomasyon |

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir